4//-GRAT Grat- / Kehlsparren Detailinformationen							
Seite überarbeitet November 2023	 Kontakt 	🛃 🔹 Progra	mmübersicht i	 Bestelltext Handbuch 			
Infos auf dieser Seite				als pdf 🍾			
Allgemeines							
Normen	🚺 🔹 Funktionali	tät	ī				
statisches System							
 Basisnorm 	🚺 🔹 Lasteinzug	sflächen	ī				
Geometrie	i · Material +	Querschnitt	i 🔹 Lager + Gele	enke i			
Belastung							
 ständige Lasten 	i Mannlaster	۱	 Windlasten Schneelaste 	n i			
Nachweise							
Tragfähigkeit	i · Formeln		🚺 🔹 Brandschutz	í			
 Stabilität 	i · Sondernac	hweis	GebrauchstaVergleichslä	ngen			
Ergebnisse				_			
• am Bildschirm	🚺 🔹 in der Di	uckliste	Ĩ				

Allgemeines

Mit 4H-GRAT lassen sich Grat- und Kehlsparren unter Zugrundelegung folgender Normen berechnen

- Eurocode 0 Schnittgrößenüberlagerungsvorschriften
- Eurocode 1(3) Schneelasten
- Eurocode 1(4) Windlasten
- Eurocode 5(1) Holzbau, Bemessung und Konstruktion
- Eurocode 5(2) Holzbau, Brandschutzbemessung

Das Programm unterstützt auch weiterhin die nationalen Vorgängernormen

- DIN 1052:2008-12 Holzbau
- DIN 1055-1 Wichten von Baustoffen
- DIN 1055-3 Nutzlasten für Hochbauten
- DIN 1055-4 Windlasten
- DIN 1055-5 Schneelasten
- DIN 1055-100 Schnittgrößenüberlagerungsvorschriften
- DIN 4102-22 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

T. 22: Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 auf der Bemessungsbasis von Teilsicherheitsbeiwerten

Ob als Bemessungsgrundlage die etwas ältere DIN-Reihe oder die Eurocode-Normen angewendet werden, wird im ersten Register auf der Seite *Basisnorm* entschieden. Ist Eurocode ausgewählt, muss auch das zugehörige

NAD angegeben werden.

Eurocodes und Nationale Anhänge

Die EC-Standardparameter (Empfehlungen ohne nationalen Bezug) wie auch die Parameter der zugehörigen deutschen Nationalen Anhänge (NA-DE) gehören grundsätzlich zum Lieferumfang der pcae-Software.

Zum Lieferumfang gehört zudem ein Werkzeug, mit dem sogenannte nationale Anwendungsdokumente (NADs) erstellt und verwaltet werden. Hiermit können benutzerseits weitere Nationale Anhänge anderer Nationen erstellt werden.

Weiterführende Informationen zum Werkzeug.

Allgemeines

Funktionalität

À 4H-GR/	AH-GRAT [Positon 3: Kehlsparren]								
System	Belastung	Nachweise	Ergebnisse	🕒 🗧 🗧 🗸					
C Z a	bjektfenster ur Seiten- nsteuerung		Bearbe	itungs- und Darstellungsfenster					

Das Programm wird i.W. über die Register gesteuert. Im Register

- System wird das statische System hinsichtlich Geometrie, Lagerung, Material und Querschnitte sowie ggf. Einkerbungen beschrieben
- ... Belastung wird die Belastung des System festgelegt
- ... Nachweise werden optionale Angaben zur Steuerung der Nachweise hinterlegt
- ... Ergebnisse können die Ergebnisse zum aktuell definierten System eingesehen werden

Jedes Register verfügt über eine gewisse Anzahl von Unterseiten, die im Objektfenster angesteuert werden können.

mit dem nebenstehend dargestellten Button wird der aktuelle Eingabezustand gesichert.

der Druckerbutton ruft ein Untermenü hervor, das sich mit der Ausgabe der Druckliste beschäftigt, Näheres s. Ergebnisse.



ein Klick auf den nebenstehend dargestellten Button ruft den Hilfetext auf.

ein Klick auf den nebenstehend dargestellten Button beendet die Bearbeitung. Der aktuelle Datenzustand wird gesichert und das Fenster geschlossen.

statisches System

Basisnorm

Ob als Bemessungsgrundlage die etwas ältere DIN-Reihe oder die Eurocode-Normen angewendet werden, wird im ersten Register auf der Seite *Basisnorm* entschieden.

Ist Eurocode ausgewählt, muss das zugehörige NAD (Nationale Anwendungsdokument) angegeben werden.



Geometrie

Auf der Seite *Geometrie* werden die geometrischen Grunddaten des zu berechnenden Sparrens festgelegt. Dies geschieht durch Vorgabe der Maße im Grundriss und in den Schnitten.

Die Vorgabe einer Mittelpfette ist pro Dachfläche optional.

Die Eingaben dienen dazu, die Lage und Länge des zu berechnenden Sparrens festzulegen und die Ermittlung der Lasteinzugsflächen zu ermöglichen.

Während auf der Seite *Geometrie* ein starres Eingabeblatt angeboten wird, wird die Geometrie auf der Seite *Lasteinzugsflächen* maßstabsgerecht dargestellt.

Lasteinzugsflächen

Die Seite Lasteinzugsflächen besitzt rein informativen Charakter und erfordert keine Eingaben.

Sie zeigt an, welche Lastanteile der angrenzenden Dachflächen vom zu berechnenden Sparren aufgenommen werden müssen.

Die hieraus resultierenden Lastwichtungsfaktoren stellen Verteilungsfunktionen dar, die - mit den (konstanten) Lastordinaten der Flächenlasten auf den Dachflächen multipliziert - die vom Grat- bzw. Kehlsparren aufzunehmenden

```
4H-GRAT, Grat-/Kehlsparren
```



Material und Querschnitt

Auf der Seite *Material*+Querschnitt werden zunächst das zu verbauende Material (Nadelholz, Laubholz oder Brettschichtholz) und die Holzgüte festgelegt.

Die Auswahlliste für die Holzgüte enthält neben den neuen Bezeichnungen der DIN 1052:2008-12 bzw. EC 5 bei vollständiger Affinität auch die alten Bezeichnungen (in Klammern).

Darüber hinaus werden hier die Querschnittsabmessungen (Rechteckquerschnitt mit Höhe h und Breite b) des zu berechnenden Sparrens festgelegt.



Lager und Gelenke

Auf der Seite *Lager+Gelenke* kann der zu berechnende Sparren beliebig (unabhängig von der Lage der First-, Fuß- und Mittelpfetten) gelagert werden.

Bei erstmaligem Aufruf unterstützt ein Assistent die automatische Einrichtung von Lagern an signifikanten Stellen des Trägers.

Um weitere Lager (Gelenke) einzurichten, muss der Träger an der gewünschten Stelle durch Doppelklick aktiviert werden.

Das Lager erscheint auf der Seite und kann über die dem Lager angehefteten Interaktionselemente modifiziert werden.

4H-GRAT, Grat-/Kehlsparren





Bild vergrößern 🗨

Die Lagerangaben können in allen drei Koordinatenrichtungen unabhängig voneinander festgelegt werden. Es gilt das oben links angegebene Koordinatensystem.

Eine Richtung wird als gelagert angenommen, wenn das zugeordnete Kontrollkästchen aktiviert wurde (schwarzer Haken sichtbar).

Dasselbe gilt für die Annahme eines Vollgelenks (s. nebenstehende Skizze).

Mit dem Wert c kann eine Einkerbung berücksichtigt werden.



Einkerbungen sind punktuelle Querschnittsschwächungen im Auflagerbereich der Sparren, die bei der Nachweisführung berücksichtigt werden können.

Einkerbungen können an jedem Lagerpunkt des Sparrens definiert werden.

Eine Kerbe wird erstens durch Addition des Versatzmomente $\Delta M = \frac{1}{2} \cdot N \cdot c$ zum vorhandenen Moment, zweitens durch Verwendung des Nettoquerschnitts b / (h - c) berücksichtigt.

Große Einkerbungen können den sich rechnerisch ergebenden Ausnutzungsgrad sehr stark in die Höhe treiben. Aus diesem Grunde sollte (wenn möglich) überlegt werden, stattdessen besser ein Gelenk anzuordnen.

Um das Lager geometrisch an die korrekte Stelle zu positionieren, bietet sich das Werkzeug *Lager einmessen* an. Dieses Werkzeug zeigt sämtliche Längen im Grundriss, in der horizontalen Projektion und in der wahren Länge an. Es ergeben sich 10 Werte, die allesamt voneinander abhängig sind. Durch Anklicken einer einem Eingabewert zugeordneten alternativen Schaltfläche kann ein bestimmtes Maß zur Eingabe ausgewählt werden.

Nach Eingabe verändern sich automatisch alle anderen Alternativwerte. Nach Bestätigen dieses Werkzeugs wird der Wert auf der Seite *Lager+Gelenke* übernommen.

Um Lager auch im Bereich des Dachüberstandes festlegen zu können, dürfen bestimmte Werte auch negativ eingegeben werden.

Beispiel: Gratsparren



Kehlsparren



GRAT, Grat-/Kehlsparren							
Bild vergrößern 🏵	Bild vergrößern 🍳						
Belastung							
ständiga Laston							
🔒 stāndige Lasten 👘	Klicken Sie im linken Fenster auf das nebenstehend dargestellte Symbol, um die Anzahl der zur Einwirkung <i>ständige Lasten</i> gehörenden Lastfälle festzulegen.						
	Zur Auswahl stehen die Lastfälle Eigengewicht, Gewichtslasten der Außenhaut sowie ein Innenausbaulastfall.						
🛺 Eigengewicht	Klicken Sie im linken Fenster auf das nebenstehend dargestellte Symbol, um Angaben zum Eigengewicht der tragenden Konstruktion zu kontrollieren und falls erforderlich zu ändern.						
Das Eigengewicht teilt sich	in den Anteil des Grat-/Kehlsparrens und den Anteil der Schiftersparren auf.						
	Eigengewicht der tragenden Konstruktion						
	Gratsparren: 🗹 🧶 y = 5.08 khl/m ³ (Wichte)						
	0.28 × 0.24 × 5.00 + 0.336 kN/m						
	Schittersparren: $h = \boxed{28.00}$ cm $b = \boxed{14.00}$ cm $a = \boxed{0.80}$ m $\gamma = \boxed{5.00}$ kN/km ³ (W/ichte)						
	h h h h h h h h h h						
	Ist das mit 🍘 gekennzeichnete Kontrolikästchen astrivert, so wied der Werft für die Wichle auto- matisch aus den Materialangaben – den Vorgaben der DIN 1055-1 entsprechend – ermittelt.						
Die Wichte des zu berechr System n. DIN 1055-1. Ab:	ienden Sparrens wird im Regelfall automatisch aus den Materialangaben unter Register s. 5.8 Tab.9. ermittelt.						
Wenn Sie diese Automatik symbolischen Schaltfläche	nicht wünschen, klicken Sie das Automatiksymbol (🗹 🏶) an, um den Haken in der zu lösen. Sie können nun einen anderen Wert für die Wichte vorgeben.						
Als Ergebnis dieses Anteils	s wird eine Gleichstreckenlast (in kN/m) ausgewiesen.						
Der zweite Anteil besteht a (a) und die Wichte (y) müs	us dem Eigengewicht der Schiftersparren. Die Querschnittswerte (h/b), der Sparrenabstand sen hierzu vorgegeben werden.						
Die Lastermittlung dieses / multipliziert zur Belastung	Anteils resultiert in einer Flächenlast (in kN/m ²), die mit der Lastverteilungsfunktion des zu berechnenden Sparrens führt.						

🛄 Außenhaut

Klicken Sie im linken Fenster auf das nebenstehend dargestellte Symbol, um die Belastung aus dem Eigengewicht der Außenhaut festzulegen.

Hier kann in bis zu vier Zeilen eine formale Beschreibung der belastenden Anteile mit den zugeordneten Lastwerten angegeben werden.

Die Lastwerte werden automatisch in der Lastsumme addiert und mit dem Sparrenabstand multipliziert.

Beispiel:



Die Lastbeschreibungen können permanent (schreibtisch-global) gespeichert werden, so dass sie späteren Dachkonstruktionen zur Verfügung stehen.

Innenausbau Klicken Sie im linken Fenster auf den Innenausbaulastfall, um die Belastung aus den Innenausbauten festzulegen.

Die Beschreibung erfolgt in der unter Außenhaut beschriebenen Form.

Mannlasten

Mannlasten
 Klicken Sie im linken Fenster auf das nebenstehend dargestellte Symbol, um festzulegen, ob Mannlasten n. DIN 1055-3, Abs. 6.2 Tab. 2, berücksichtigt werden sollen.
 Mannlasten
 Klicken Sie im linken Fenster auf das nebenstehend dargestellte Symbol, um die Festlegungen zu den Mannlastlastfällen zu kontrollieren und falls erforderlich zu ändern.

Die im Eingabefenster dargestellten Mannlaststellungen sind jeweils in Feldmitte - bei Kragarmen am Kragarmende - angeordnet.

Jede definierte Laststellung wird in einem separaten Lastfall untersucht.

Alle Lastfälle der Einwirkung *Mannlasten* verstehen sich als alternative Laststellungen, sodass bei der Schnittgrößenüberlagerung nur jeweils einer (der für den betrachteten Ort ungünstigste) berücksichtigt wird.

Entspr. DIN 1055-3, Abs. 6.2 (6), werden Mannlasten niemals mit Schneelasten kombiniert.

Klicken Sie auf das Automatiksymbol (W), wenn Sie die Lastordinate, die gemäß DIN 1055-3, Abs. 6.2 Tab. 2, mit dem Wert 1.0 kN vorbelegt ist, mit einem anderen Wert überschreiben wollen.

Windlasten

🔃 Windlasten

Klicken Sie im linken Fenster auf das nebenstehend dargestellte Symbol, um allgemeine Angaben zur Einwirkung *Windlasten* festzulegen.

Zunächst können (im Eingabefenster oben) bestimmte Windrichtungen von der statischen Berechnung ausgeschlossen werden. Hiernach müssen die Windzone und die Höhe über NN eingegeben werden.

Sie können hierzu das Programm **4H-WUSL**, Wind- und Schneelasten, aufrufen (sofern es installiert ist), um die Werte in Abhängigkeit von der Ortsbezeichnung ermitteln zu lassen.

In der nachfolgenden Auswahlliste ist eines der unter DIN 1055-4 dargestellten Bodenrauigkeitsprofile auszuwählen.

Des Weiteren müssen die Abmessungen des Gesamtbauwerks (h/b/d) angegeben werden.

Die mit dem Automatiksymbol (🗹 🏶) gekennzeichneten Eingabefelder werden im Normalfall automatisch ausgefüllt. Diese Automatik kann durch Anklicken des Symbols ausgeschaltet werden.

Die Vorgehensweise zur Ermittlung des höhenabhängigen Böengeschwindigkeitsdrucks q(h) ist in Deutschland unabhängig von der zugrundeliegenden Basisnorm identisch: Eurocode (EN 1991-1-4) in Verbindung mit dem deutschen nationalen Anhang (DIN EN 1991-1-4/NA) entspricht in diesem Punkt der DIN 1055-4.

Falls außerhalb Deutschlands gebaut werden soll oder weitere spezielle Vorgaben (wie etwa Berücksichtigung der Topographie) benötigt werden, kann der Wert für q(h) direkt in *4H*-WUSL ermittelt und hier eingetragen werden.

Der Einwirkung *Windlasten* sind im linken Fenster je nach Grundsystem (Grat- oder Kehlsparren) unterschiedliche Lastfälle zugeordnet, die alternative Windrichtungen untersuchen, die einzeln ausgewählt und bearbeitet werden können.

Die Lastfälle wurden so gewählt, dass sie durch Druck- und Sogeffekte eine extremale horizontale Belastung (in Y-Richtung) des zu berechnenden Sparrens bewirken.

Als Außendruckbeiwert wurde ein konstanter, möglichst ungünstiger Wert n. DIN 1055-4:2005-03 bzw. EN 1991-1-4 gewählt.

Sie können diese Programmvorgabe überschreiben, indem Sie das Automatiksymbol (🗹 🌼) deaktivieren.

Beim Gratsparren wird mit dem Lastfall *Wind von rechts* zusätzlich ein Abheben bei leichter Bauweise untersucht (Sog, Sog).

Beim Kehlsparren wird mit dem Lastfall *Wind diagonal* zusätzlich eine Belastung (Druck, Druck) konstruiert, die die Beanspruchung des Sparrens aus vertikalen Lasten erhöht.

Die Vorgehensweise ist im Eingabeblatt erläutert. Da dieser Fall von DIN 1055-4:2005-03 nicht direkt abgedeckt ist, kann ein Unsicherheitsfaktor fu (der mit 1.2 vorbelegt ist) angegeben werden.

Alle Windlastfälle werden vom Schnittgrößenüberlagerungsprozess als alternative Lastfälle betrachtet.

Schneelasten

Schneelasten Klicken Sie im linken Fenster auf das nebenstehend dargestellte Symbol, um allgemeine Angaben zur Einwirkung *Schneelasten* festzulegen.

Zunächst müssen Angaben zur Schneelastzone und zur Höhe über NN gemacht werden.

Das Programm 4H-WUSL, Wind- und Schneelasten, wird hier behilflich sein.

Die hieraus resultierende Schneegrundlast sk wird normalerweise vom Programm automatisch ermittelt.

Alternativ kann der Wert durch Anklicken des Automatiksymbols (🗹 🌼) direkt eingegeben werden.

Das Verfahren zur Ermittlung der Schneegrundlast ist von den Normen DIN EN 1991-1-3/NA wie auch DIN 1055-5 abgedeckt und somit in Deutschland gültig.

Falls außerhalb Deutschlands gebaut werden soll, ist der Wert für s_k direkt einzutragen.

🛄 Schnee voll

Klicken Sie im linken Fenster auf das nebenstehend dargestellte Symbol, um die sich normengerecht ergebenden Schneelastordinaten für den Lastfall *Schnee voll* einzusehen.

Die Ermittlung erfolgt nach der zugrundeliegenden Norm unter Verwendung der dort angegebenen Formbeiwerte. Kann der Schnee nicht ungehindert von der Dachfläche abrutschen, wird der Formbeiwert automatisch auf 0.8 korrigiert.

Die automatisch ermittelten Werte können nach Lösen des Automatiksymbols (☑ 🏶) überschrieben werden. Im Traufpunkt kann zusätzlich eine Einzellast angeordnet werden.

Schneelastfälle werden nicht gemeinsam mit Mannlasten kombiniert (vgl. DIN 1055-3 / 6.2 (6)).

Nachweise

Die Beschreibung der Nachweise umfasst Festlegungen zu den **Tragfähigkeitsnachweisen**, zur **Stabilität** und zu den **Gebrauchstauglichkeitsnachweisen** (Durchbiegungen).

Tragfähigkeit

Synthesis Klicken Sie im linken Fenster auf das nebenstehend dargestellte Symbol, um die aktuellen Einstellungen zum Tragfähigkeitsnachweis für ständige und vorübergehende Bemessungssituationen gem. DIN 1052:2008-12 bzw. Eurocode EN 1995-1-1einzusehen und ggf. zu ändern.

Der Materialsicherheitsbeiwert wird vom Programm i.d.R. automatisch belegt. Wenn Sie diese Automatik nicht wünschen, klicken Sie das Automatiksymbol (🗹 🌼) an, um den Haken in der symbolischen Schaltfläche zu lösen. Sie können dann einen anderen Wert für die Materialsicherheit vorgeben.

Die Nutzungsklasse muss vom Benutzer angegeben werden und ist programmintern mit dem Wert 1 vorbelegt.

Im Normalfall erfolgt die Überlagerung der Schnittgrößen nach den Regeln der DIN 1055-100.

Gemäß DIN 1052, Abs. 5.2, dürfen beim Tragfähigkeitsnachweis für ständige und vorübergehende Bemessungssituationen für Hochbauten vereinfachte Kombinationsregeln angewandt werden.

Da das letztgenannte Überlagerungsschema in seltenen Fällen günstigere Bemessungwerte liefert, sind beide Verfahren in *4H*-GRAT eingebaut. Der Benutzer kann zwischen den beiden zulässigen Verfahren wählen.

Dies gilt nicht bei Nachweisen nach Eurocode! Hier werden die Schnittgrößen allein nach EC 0 (entspr. DIN 1055-100) überlagert.

Die nachfolgende Tabelle, die den definierten Einwirkungen für die Schnittgrößenüberlagerung und die Ermittlung der Ausnutzungsgrade relevante Parameter zuordnet, wird im Normalfall vom Programm automatisch belegt.

Wenn Sie diese Automatik nicht wünschen, klicken Sie das Automatiksymbol (, an, um den Haken in der symbolischen Schaltfläche zu lösen. Sie können die Tabelle nun inhaltlich bearbeiten.

In der Tabelle bedeuten

YFsup Teilsicherheitsbeiwert für eine ungünstige Auswirkung
YFinf ... günstige Auswirkung
ΨFdom Kombinationsbeiwert für die führende Einwirkung nach DIN 1055-100
ΨFsub ... nichtführende Einwirkung nach DIN 1055-100
KLED Klasse der Lasteinwirkungsdauer gemäß DIN 1052, Abs. 7.1.2 Tab. 3 und 4
Modifikationsbeiwert gemäß DIN 1052, Abs. 5.3, sowie Anhang F Tab. F.1

Bei Anwendung der vereinfachten Kombinationsregeln n. DIN 1052 Abs. 5.2 gelten folgende Kombinationsbeiwerte:

- $\Psi_{\rm NK}$ Kombinationsbeiwert für die Nebenkombination gemäß DIN 1052, Abs. 5.2 (1)
- Ψ_{HK} ... Hauptkombination gemäß DIN 1052, Abs. 5.2 (2)

Für die Schnittgrößenkombination (Ermittlung der Extremalen) gelten folgende Regeln

- die Schnittgrößen der Lastfälle aus ständigen Lasten werden zu einem Lastfall zusammengefasst.
- Es findet keine Kombination von günstig und ungünstig wirkenden ständigen Lasten statt.
- die Lastfälle der *Mannlasten*, *Windlasten* und *Schneelasten* stellen in ihrer jeweiligen Gruppe alternative Lastfälle dar.

Hierbei wird der jeweils ungünstigste Lastfall an der Kombination beteiligt.

- die Lastfälle der Einwirkung *Mannlasten* werden nie mit den Lastfällen der Einwirkung *Schneelasten* kombiniert. Vgl. hierzu DIN 1055-3, Abs. 6.2 (6).
- durch Anwendung des Modifikationsbeiwertes bei der Nachweisführung muss die Kombination mit den extremalen Schnittgrößen nicht automatisch auch zum maximalen Ausnutzungsgrad führen.

Deshalb wird für jede mögliche Kombination in jedem Bemessungspunkt der formale Nachweis vollständig mit dem der Kombination zugeordneten Modifikationsbeiwert geführt.

e der Nachweis wird in allen Bemessungspunkten geführt.

Bemessungspunkte sind hierbei alle Punkte, in denen Sprünge oder Knicke in Schnittgrößen existieren können (Abschnittsanfangs- und -endpunkte, Lagerpunkte, Angriffspunkte von Einzellasten, Start- und Endpunkte von Linienlasten).

Im Innern der verbleibenden Felder wird für die Bemessungspunkte ein regelmäßiger Abstand < 15 cm gewählt.

Infolge der Windlasten ist grundsätzlich eine Bemessung auf Doppelbiegung erforderlich.

Die Definition der Schnittgrößen (im lokalen Koordinatensystem) kann der folgenden Grafik entnommen werden.

Die Tabelle zeigt an, welche Schnittgröße von welcher Lastart geweckt werden.

Unter vertikale Lasten sind die Lasten der Einwirkungen Eigengewicht, Mannlasten und Schnee zusammengefasst.

Unter der Voraussetzung, dass sämtliche Lasten zentrisch in die zu bemessenden Sparren eingeleitet werden, bleiben Torsionsmomente unberücksichtigt.

4H-GRAT, Grat-/Kehlsparren



Der Effekt der Doppelbiegung wie auch der Einfluss der Einkerbungen auf den Ausnutzungsgrad kann ausgeschaltet werden.

Werden die Windlasten in Y-Richtung ignoriert, liegt einachsige Biegung vor.



Nettoquerschnitt infolge Einkerbungen ignorieren

Horizontale Windlasten in Y-Richtung ignorieren (einachsige Biegung)

Stabilität

Wenngleich dies nur selten von Relevanz ist, können Knick- und Kippnachweise nach dem Ersatzstabverfahren eingeschaltet werden.

Hierbei wird zwischen Knicken (vertikal), Knicken (horizontal) und Kippen unterschieden.

Jede dieser Stabilitätsuntersuchungen kann unabhängig von den anderen an- bzw. abgewählt werden.



Für jeden (aktivierten) Stabilitätsfall müssen abschnittsweise die Knick- bzw. Kippbeiwerte festgelegt werden.

Dies geschieht entweder durch Vorgabe des Knicklängenbeiwertes β , durch Festlegung der Ersatzstablänge I_{ef} = β I oder direkt durch Vorgabe des Knick- bzw. Kippbeiwertes.

In den beiden erstgenannten Fällen werden die Knickbeiwerte n. DIN 1052:2008-12, Abs. 10.3.1, (Eurocode: EN 1995-1-1, Abs. 6.3.2) und der Kippbeiwert n. Abs. 10.3.2 (Eurocode: EN 1995-1-1, Abs. 6.3.3) programmintern ermittelt.

Ist eine Stabilitätsuntersuchung angeschaltet, gilt dies für alle aktivierten Tragfähigkeitsnachweise, insbesondere auch für den Brandschutznachweis.

Beim Brandschutznachweis müssen die Formeln n. DIN 1052:2008-12, Abs. 10.3.1 u. 10.3.2, (Eurocode: EN 1995-1-1, Abs. 6.2) jedoch unter Zugrundelegung der reduzierten Querschnitts- und Festigkeitswerte ermittelt werden (s. DIN 4102-22:2004-11, Abs. 5.5.2.2; Eurocode: EN 1995-1-2).

Um dem Programm dies zu ermöglichen, ist es erforderlich, entweder den Knicklängenbeiwert β oder die

Ersatzstablänge lef vorzugeben.

Bei direkter Vorgabe des Kipp- bzw. Knickbeiwertes wird dieser auch beim Brandschutznachweis angenommen und somit auf eine normengerechte Reduzierung verzichtet.

FormeIn

Mit Hilfe der Querschnittswerte

ergeben sich Spannungen unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte auf Designebene (Index d)

σ _{t0,d} = N _d /A	Zugspannung aus positiver Normalkraft (Zug)
$\sigma_{c0,d} = N_d / A$	Druckspannung aus negativer Normalkraft (Druck)
$\sigma_{m,y,d} = M_{m,d} / W_m$	Biegenormalspannung aus Biegung um m-Achse
$\sigma_{m,z,d} = M_{n,d} / W_n$	um n-Achse
$\tau_{y,d} = 1.5 \cdot V_{m,d} \; / A$	Schubspannung aus Querkraft in m-Richtung
$\tau_{z,d}$ = 1.5 \cdot V _{n,d} /A	in n-Richtung

Entspr. der Namensgebung DIN 1052:2008-12 (Eurocode: EN 1995-1-1, Abs. 6.1.1) stehen der Index y für die m-Achse und der In-dex z für die n-Achse.

Zum Nachweis eines Bemessungspunktes (ohne Knick- und Kippnachweis) gehören grundsätzlich folgende Teiluntersuchungen

$$U_{\sigma} = \max \begin{cases} \frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + \frac{|\sigma_{m,y,d}|}{f_{m,d}} + k_{red} \cdot \frac{|\sigma_{m,z,d}|}{f_{m,d}} \\ \frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + k_{red} \cdot \frac{|\sigma_{m,y,d}|}{f_{m,d}} + \frac{|\sigma_{m,z,d}|}{f_{m,d}} \end{cases}$$
Normalspannungen nach
DIN 1052:2008-12, Abs. 10.2.7 (55 und 56),
Eurocode: EN 1995-1-1, Abs. 6.2.3,
für Biegung und Zug

$$U_{\sigma} = \max \begin{cases} \left(\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}}\right)^{2} + \frac{|\sigma_{m,y,d}|}{f_{m,d}} + k_{red} \cdot \frac{|\sigma_{m,z,d}|}{f_{m,d}} + k_{red} \cdot \frac{|\sigma_{m,z,d}|}{f_{m,d}} \\ \left(\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}}\right)^{2} + k_{red} \cdot \frac{|\sigma_{m,y,d}|}{f_{m,d}} + \frac{|\sigma_{m,z,d}|}{f_{m,d}} \\ U_{\tau} = \left(\frac{\tau_{y,d}}{f_{v,d}}\right)^{2} + \left(\frac{\tau_{z,d}}{f_{v,d}}\right)^{2} \dots$$
Normalspannungen nach
DIN 1052:2008-12, Abs. 10.2.8 (57 und 58),
Eurocode: EN 1995-1-1, Abs. 6.2.4,
für Biegung und Druck

$$U_{\tau} = \left(\frac{\tau_{y,d}}{f_{v,d}}\right)^{2} + \left(\frac{\tau_{z,d}}{f_{v,d}}\right)^{2} \dots$$
Schubspannungen nach
DIN 1052:2008-12, Abs. 10.2.9 (60),
Eurocode: EN 1995-1-1, Abs. 6.1.7

mit den Festigkeitskennwerten

$$\begin{array}{ll} f_{t,0,d} = k_{mod}/\gamma_{M} \cdot f_{t0,k} & f_{t0,k}, f_{m,k}, f_{c0,k}, f_{v,k} \text{ sind die charakteristischen Festigkeits-} \\ f_{m,d} = k_{mod}/\gamma_{M} \cdot f_{m,k} & f_{t0,k}, f_{m,k}, f_{c0,k}, f_{v,k} \text{ sind die charakteristischen Festigkeits-} \\ f_{c,0,d} = k_{mod}/\gamma_{M} \cdot f_{c0,k} & \text{der ungünstigste Modifikationsbeiwert in Abhängigkeit} \\ f_{v,d} = k_{mod}/\gamma_{M} \cdot f_{v,k} & \gamma_{M} \text{ ist der ungünstigste Modifikationsbeiwert} \\ k_{red} = 0.7 \ \text{für h/b} < 4 \ \dots & \text{Abminderungsfaktor bei Doppelbiegung} \\ 1.0 \ \text{sonst} \end{array}$$

Ist mindestens einer der Stabilitätsnachweise aktiviert, erweitern sich die Normalspannungsnachweise wie folgt.

U _o = max -	$ \begin{pmatrix} \frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} & + \\ \frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} & + k_{red} \end{pmatrix} $	$\frac{ \sigma_{m,y,d} }{f_{m,d}\cdot k_{m,y}} + k_{red}$ $\frac{ \sigma_{m,y,d} }{f_{m,d}\cdot k_{m,y}} +$	$\begin{array}{c} \cdot \frac{ \sigma_{m,z,d} }{f_{m,d} \cdot k_{m,z}} \\ \frac{ \sigma_{m,z,d} }{f_{m,d} \cdot k_{m,z}} \end{array} \right)$	Normalspannungen nach DIN 1052:2008-12, Abs. 10.3.4 (73 und 74), Eurocode: EN 1995-1-1, Abs. 6.3.3, für Biegung und Zug
U _o = max ⊲	($\frac{ \sigma_{m,y,d} }{f_{m,d}\cdot k_{m,y}} + k_{red}$ $= \frac{ \sigma_{m,y,d} }{f_{m,d}\cdot k_{m,y}} + $	$\begin{array}{c} \cdot \frac{ \sigma_{m,z,d} }{f_{m,d}\cdot k_{m,z}} \\ \frac{ \sigma_{m,z,d} }{f_{m,d}\cdot k_{m,z}} \end{array} \end{array}$	Normalspannungen nach DIN 1052:2008-12, Abs. 10.3.3 (71 und 72), Eurocode: EN 1995-1-1, Abs. 6.3.2, für Biegung und Druck
k _{c,y} ł	<nickbeiwert für="" td="" ve<=""><td>ertikales Knicken ^V</td><td>sind bestim</td><td>ımte Stabilitätsfälle nicht</td></nickbeiwert>	ertikales Knicken ^V	sind bestim	ımte Stabilitätsfälle nicht

k_{c,z} ... horizontales Knicken k_{m,y} Kippbeiwert für h>b (sonst 1.0) k_{m,z} ... b>h (sonst 1.0)

sind bestimmte Stabilitätsfälle nicht aktiviert, wird der ihnen zugeordnete Beiwert mit 1.0 angesetzt

Der ungünstigste Ausnutzungsgrad ergibt sich in einem Bemessungspunkt zu

 $U = \max(U_{\sigma}, U_{\tau})$

Der Nachweis kann als erbracht angesehen werden, wenn in allen Bemessungspunkten

U ≤ 1.0

eingehalten wird.

Dies kann leicht unter Register *Ergebnisse* auf der Seite *Tragfähigkeit* kontrolliert werden. In der hier erscheinenden Grafik symbolisiert jede Schraffurlinie einen Bemessungspunkt. Beispiel:



ständige und vorübergehende Bemessungssituation max U = 0.80

Wenn die Drucklistenoption *Nachweis (formal)* aktiviert wird, kann das Zustandekommen des ungünstigsten Ausnutzungsgrades in der Druckliste studiert werden. Beispiel:

formaler Nachweis der maximalen Ausnutzung

maßgebende Stelle bei $\xi = 7.57 \text{ m}$ (ξ läuft von unten links nach oben rechts) maßgebende Schnittgrößen: min N, zug My, zug Vz, zug Mz, zug Vy maßgebender Spannungszustand: Normalspannung führende Verkehrseinwirkung: Schneelasten

Einwirkung	Ŷ	Ψ	Faktor	Nk	Myck	V _{z,k}	$M_{z,k}$	V _{y,k}	Nd	Myd	$V_{z,d}$	M _{z,d}	$V_{y,d}$
ständige Lasten	1.35	1.00	1.35	-0.89	-3.77	2.33	0.00	0.00	-1.21	-5.09	3.15	0.00	0.00
Mannlasten	0.00	0.00	0.00	-0.22	-0.63	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Windlasten	0.00	0.60	0.00	0.00	2.25	-1.33	2.42	-1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Schneelasten	1.50	1.00	1.50	-0.71	-3.22	1.90	0.00	0.00	-1.07	-4.84	2.84	0.00	0.00
Summe (- Bernes	sungss	chnittg	rößen in	kN, kNm)					-2.28	-9.92	5.99	0.00	0.00
Querschnittswerte	-		h = 20).0 cm, b	= 12.0 cr	m			A Wy Wz	= 0.02400 = 0.00080 = 0.00048	000 m² 000 m³ 800 m³		
Spannungen:			$\sigma_{c,0,d} = \sigma_{m,y,d}$	$= \mathbf{N}_{d} / \mathbf{J}$ $= \mathbf{M}_{y,d} / \mathbf{J}$ $= \mathbf{M}_{z,d} / \mathbf{J}$	A (Wy (Wa	= 0.0010 = 0.0010 = 0.0010	* -2.2 * -9.9 * 0.0	28 / 0.02 92 / 0.00	24000 0800 00480	= -0.09 = -12.40 = 0.00	N/mm ² N/mm ² N/mm ²		
			$\tau_{z,d}$ $\tau_{y,d}$	= 1.5 V - 1.5 V	z,d / A _{xd} / A	= 0.0015 - 0.0015	* 5.9 * 0.0	9 / 0.02	24000	= 0.37 - 0.00	N/mm² N/mm²		
Charakteristische Bemessungswerte	Festigk mit γ _h	eiten n ₁ = 1.3	ach Euro 0 und k	mod = 0.9	0:		f a,0,k f a,0,c	= 21.00 = 14.54	, f _{m.} , f _{m.}	k = 24.00 d = 16.62	N/mm ² N/mm ²	(k _{red} =	0.7)
max Ausnutzu	ing U	=	σ _{c,0,d} _{ic,y} f _{c,0,d}	$+\frac{ \sigma_{m,y} }{f_{m,q}}$	$\frac{ d }{d} + k_p$	ed f _{m,d}	$\frac{ }{-} = \frac{1}{0.2}$	0.09	$\frac{1}{4} + \frac{1}{16}$	$\frac{2.40}{3.62}$ + 0.7	7 0.00	= 0.78	≤ 1.00

Bild vergrößern 🔍

Sondernachweis

[🔄 🖌 Sondernachweis

Klicken Sie im linken Fenster auf das dargestellte Symbol, um die aktuellen Einstellungen zum Sondernachweis *Norddeutsche Tiefebene* einzusehen und ggf. zu ändern.

Klicken Sie im linken Fenster auf das dargestellte Symbol, um die aktuellen Einstellungen zum Sondernachweis *Norddeutsche Tiefebene* einzusehen und ggf. zu ändern.

Unabhängig von der Basisnorm muss in Deutschland für Orte der norddeutschen Tiefebene neben dem Tragfähigkeitsnachweis für ständige und vorübergehende Bemessungssituationen der Tragfähigkeitsnachweis für eine außergewöhnliche Bemessungssituation mit den 2.3-fachen Schneelasten geführt werden.

Ob dies für das gegebene Bauvorhaben zutrifft, kann ggf. mit 4H-WUSL, Wind- und Schneelasten, kontrolliert werden.

Der Nachweis wird prinzipiell wie der Hauptnachweis geführt, jedoch wird die Schnittgrößenkombination stets nach DIN 1055-100 (Eurocode: EC0) gewählt.

Der Nachweis unterscheidet sich vom Hauptnachweis darüber hinaus allein dadurch, dass andere Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte zugrunde liegen.

Nachfolgend eine Gegenüberstellung

	ständige und vo	Hauptna prübergeher	chweis nde Bemessi	: ungssituatio	Sondernach on außerge [,]	weis "Nor wöhnliche E	ddeutsche Jemessungs:	Tiefeber situaton
Einwirkung	¥F _{sup}	ኝF _{inf}	Ψ _{dom}	Ψ _{sub}	¥F _{sup}	ኝF _{inf}	Ψdom	Ψ _{sub}
ständige Lasten	1.35	1.00			1.00	1.00		
Mannlasten	1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Windlasten	1.50	0.00	1.00	0.60	1.00	0.00	0.50	0.00
Schneelasten	1.50	0.00	1.00	0.50	2.30	2.30	1.00	1.00

Brandschutz

[🔄 🖌 🕹 🚯 🚯 🚯

Klicken Sie im linken Fenster auf das nebenstehend dargestellte Symbol, um die aktuellen Einstellungen zum Brandschutznachweis einzusehen und ggf. zu ändern.

Beim Brandschutznachweis muss die Tragfähigkeit des Trägers in einer außergewöhnlichen Bemessungssituation für einen bestimmten Zeitraum (Feuerwiderstandsdauer) trotz eines bestehenden Brandes nachgewiesen werden. Hierbei ist davon auszugehen, dass das Feuer einen bestimmten Teil des Querschnittes (Abbrandtiefe) vernichtet hat. Die Abbrandtiefe kann n. DIN 4102-22, Abs. 5.5.2.1 (9.1), (Eurocode: EN 1995-1-2, Abs. 4.2) berechnet oder direkt vorgegeben werden. Für die direkte Vorgabe der Abbrandtiefe muss zunächst das Automatiksymbol (🗹 🌼) angeklickt werden, um den Haken in der symbolischen Schaltfläche zu lösen. Das Programm bietet beide in DIN 4102 beschriebenen Bemessungsverfahren an • beim genaueren Verfahren wird neben der Reduzierung des Querschnitts durch die Abbrandtiefe - bedingt durch die hohen Temperaturen - auch eine Reduzierung der Rechenwerte der Festigkeit angenommen. Diese Reduzierung wird vom Programm unter Zuhilfenahme von DIN 4102-22, Abs. 5.5.2.1 (10) ff., (Eurocode: EN 1995-1-2, Abs. 4.2.3) ermittelt. beim vereinfachten Verfahren wird auf die Reduzierung der Festigkeiten verzichtet, jedoch ist der Nachweis am ideellen Querschnitt zu führen. Beim ideellen Querschnitt ist die Abbrandtiefe um 7 mm gegenüber dem verbleibenden Restquerschnitt zu erhöhen. In beiden Fällen darf mit einer Materialsicherheit von 1.0 und den 20%-Fraktilwerten der Festigkeiten gerechnet werden. Die voreingestellten Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte entsprechen den Vorgaben der DIN 1055-100 für eine außergewöhnliche Bemessungssituation. Im Eurocode heißt das vereinfachte Verfahren Bemessungsverfahren mit reduziertem Querschnitt und das genauere Verfahren Bemessungsverfahren mit reduzierten Eigenschaften. Darüber hinaus sind in den beiden Basisnormen einige Bemessungsparameter geringfügig unterschiedlich vorgegeben, die Verfahren ansonsten identisch. Gebrauchstauglichkeit Einstellungen Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit beschränkt sich n. DIN 1052 auf den Nachweis

Die Norm unterscheidet hierbei unter Absatz 9 sowie 8.3 (7) und (8) zwischen zwei Nachweisen, die wahlweise einzeln oder zusammen geführt werden können:

Nachweis mit seltener Bemessungssituation

zulässiger Durchbiegungen.

Der Nachweis der seltenen Bemessungssituation soll Schäden an Trennwänden, Installationen, Bekleidungen oder dergleichen vermeiden.

Nachweis mit quasi-ständiger Bemessungssituation

Der Nachweis der quasi-ständigen Bemessungssituation soll die allgemeine Benutzbarkeit und das Erscheinungsbild gewährleisten.

Im Gegensatz dazu unterscheidet Eurocode zwischen den Nachweisen für winst und wfin. (Ein dritter Nachweis namens wnet fin wird in 4H-GRAT nicht angeboten, da Vorverfor-mungen nicht unterstützt werden.)

Nachweis Winst

Nachweis in der charakteristischen Kombination ohne Kriecheinfluss

☑ Nachweis w_{fin} (= w_{inst} + w_{creep})

Nachweis in der charakteristischen Kombination mit Kriecheinfluss Wcreep ist die Kriechverformung aus quasiständiger Kombination

Die eingeblendeten Kombinationsbeiwerte und der Verformungsbeiwert k_{def} werden normalerweise automatisch vom Programm normengerecht belegt, wobei k_{def} sich aus der gegebenen Nutzungsklasse ermitteln lässt.

Wenn Sie diese Automatik nicht wünschen, klicken Sie das Automatiksymbol (, an, um den Haken in der symbolischen Schaltfläche zu lösen. Sie können nun andere Werte eintragen.

Vergleichslängen

[🔄 🗸 Vergleichslängen 🛛 K

Klicken Sie im linken Fenster auf das nebenstehend dargestellte Symbol, um die aktuellen Einstellungen zu den Vergleichslängen und den zulässigen Grenzwerten einzusehen und ggf. zu ändern.

Die Voreinstellung für die Grenzwerte entspricht den Empfehlungen der DIN 1052:2008-12 bzw. dem nationalen Anhang zum EC5.

Um die Grenzwerte zu ändern, lösen Sie wieder zunächst das Automatiksymbol (☑ Ф.).

Um Ausnutzungsgrade U = $w_{vorh.} / w_{zul.}$ ermitteln zu können, benötigt das Programm die Vergleichslängen.

Für alle Abschnitte ist voreingestellt: Vergleichslänge = Abschnittslänge.

Da sich dies bei Teillagerung u.U. zu ungünstig auswirkt, kann der Rechenwert (nach Anklicken des Automatiksymbols) vom Benutzer geändert werden.

Die Gebrauchstauglichkeitsnachweise werden nach den Regeln der zugrundeliegenden Basisnorm geführt.

Die Nachweise können als erbracht angesehen werden, wenn in allen Bemessungspunkten

U ≤ 1.0

eingehalten wird.

Dies kann leicht unter Register Ergebnisse auf der Seite Durchbiegung kontrolliert werden.

In der hier erscheinenden Grafik symbolisiert jede Schraffurlinie einen Bemessungspunkt. Beispiel



Wenn die Drucklistenoption *Nachweis (formal)* aktiviert wird, kann das Zustandekommen des ungünstigsten Ausnutzungsgrades pro Tragelement in der Druckliste studiert werden.

Beispiel für die quasi-ständige Bemessungssituation:

formaler Nachweis der maximalen Ausnutzung aus lotrechten Lastanteilen

maßgebende Stelle bei ξ = 11.72 m (ξ läuft von unten links nach oben rechts) führende Verkehrseinwirkung: Schneelasten

mm)

maßgebende Verformung: max w

maßgebende Verglei	(all	e Durchbie	egungen in			
Einwirkung	γ	Ψ	F	w _k	Winst	
ständige Lasten	1.00	1.00	1.00	11.39	11.39	
Mannlasten	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	
Windlasten	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
Schneelasten	1.00	1.00	1.00	4.34	4.34	
Summe (in mm)				-	15.72	
maßgebende max Au	Isnutzi	ung U =	= Wins I _v / 3	$\frac{t}{00} = 0$.66 ≤ 1.00	=

Ergebnisse

... am Bildschirm



... in der Druckliste



Alle am Bildschirm darstellbaren Ergebnisse können auch in der Druckliste eingesehen werden. Klicken Sie hierzu auf das *Druckersymbol*, um das nebenstehende symbolische Untermenü aufzurufen.

In diesem Menü können folgende Aktionen angesteuert werden:

optionale Einstellungen zur Druckliste vornehmen (linker Button).

Es erscheint ein Eigenschaftsblatt, in dem die Elemente der Druckliste einzeln an- bzw. abgewählt werden können. Hierdurch wird der Umfang der Druckliste maßgeblich beeinflusst.

Die getroffenen Einstellungen können permanent (schreibtischglobal) gespeichert werden, sodass sie beim nächsten Sparrenprojekt automatisch als Voreinstellung übernommen werden.

- den DTE[®]-Drucklisten-Viewer aufrufen, um am Bildschirm durch das Druckdokument zu blättern (mittlerer Button).
- den DTE[®]-Druckmanager aufrufen, um das Druckdokument auf dem Drucker auszugeben (rechter Button).

Die Druckliste soll ein prüfbares Statikdokument darstellen, das alle notwendigen Informationen zum System, zur Belastung und zu den Ergebnissen enthält.

Die von pcae mitgelieferte Voreinstellung zum Umfang der Druckliste stellt sicher, dass eine Prüfung der Statik ohne weitere Nachfragen durchgeführt werden kann.

Bei einer Reduzierung des Umfangs (etwa um Papier einzusparen) ist dies nicht mehr unbedingt gewährleistet.

Die Druckliste enthält auf Wunsch weitere Elemente, die nützliche Informationen enthalten.

Sie können durch Aktivierung der entsprechenden Option zur Ausgabe gebracht werden:

☑ Nachweis (formal)	Durch Aktivierung der dargestellten Schaltfläche wird der Nachweis für die jeweils maximale Ausnutzung formal geführt.
	Hierbei kann studiert werden unter welcher Schnittgrößenkombination welche der Nachweisformeln maßgebend wird.
	Beispiele finden sich unter Nachweise.
☑ extremale Lagerreaktionen	Ist die hier dargestellte Schaltfläche aktiviert, werden die extremalen Lagerreaktions- kräfte als Linienlasten auf charakteristischem Lastniveau, getrennt nach ständigen (G) und nichtständigen Lasten (Q) ausgegeben.
	Sie können dem stützenden Tragwerk als Belastung zugewiesen werden.

zur Hauptseite 4H-GRAT, Grat- / Kehlsparren

© pcae GmbH Kopernikusstr. 4A 30167 Hannover Tel. 0511/70083-0