4H-EC2AB	Bemes De	sung etailin	g von Aussparun formationen	gen n. EC2	
Seite neu erstellt Februar 2024	 Kontakt 	₽	Programmübersicht i	 Bestelltext Handbuch 	
Infos auf dieser Seite				als pdf 🛛 📕	
 Eingabeoberfläche i Norm / Material / Querschnitt Bemessungsp./ Schnittgrößen i 	 Gewählte Durchfühl Schnittgrö 	Bewehru rung Ben ößenimpo	ung i nessung i - Ausdruck ort i - Nationale	steuerung ii Anhänge ii	
Eingabeoberfläche					

Das Programm 4H-EC2AB, Bemessung von Aussparungen, bemisst einen gleichförmigen Träger mit einer großen Aussparung unter einachsiger Belastung nach Eurocode 2 (Stahlbeton).



Bild vergrößern 🗨

Die Programmoberfläche enthält eine Reihe von Registerblättern, die die Informationen zu den allgemeinen Parametern Norm, Material, Querschnitt, den Schnittgrößen sowie der abschließenden Bewehrungswahl enthalten.



Im oberen Teil der Oberfläche sind Knöpfe angeordnet, die den Programmablauf beeinflussen.

Material/	Norm / Mate
Querschn	Im ersten Re

Norm / Material / Querschnitt

Im ersten Registerblatt werden die Bemessungsvorschrift, die Materialangaben, die Materialsicherheitsbeiwerte und die Querschnittsgeometrie festgelegt.

Der Querschnitt wird maßstäblich am Bildschirm dargestellt.

Ist die Online-Berechnung aktiviert, wird die maximal erforderliche Bewehrung am Bildschirm dargestellt.



Bemessungsparameter / Schnittgrößen

Im zweiten Registerblatt werden optionale Nachweisparameter sowie die Schnittgrößen, die in der Mitte der Aussparung wirken, verwaltet.

Ist die Online-Berechnung aktiviert, wird der erforderliche Bewehrungsgrad je Schnittgrößenkombination am Bildschirm angegeben.



Bewehrung wählen

Im dritten Registerblatt kann Bewehrung gewählt werden.

Ist die Online-Berechnung aktiviert, wird die gewählte der maximal erforderlichen Bewehrung am Bildschirm gegenübergestellt.



Online-Berechnung

Ist der *auto*-Button *an*, wird während der Dateneingabe die Bemessung online durchgeführt und die erforderliche maximale Bewehrung am Bildschirm protokolliert.

nationaler Anhang

Zur vollständigen Beschreibung der Berechnungsparameter ist der dem Eurocode zuzuordnende nationale Anhang zu wählen.

Über den NA-Button wird das entsprechende Eigenschaftsblatt aufgerufen.



Ausdrucksteuerung

Im Eigenschaftsblatt, das nach Betätigen des *Druckeinstellungs*-Buttons erscheint, wird der Ausgabeumfang der Druckliste festgelegt.



Druckliste einsehen

Das Statikdokument kann durch Betätigen des *Visualisierungs*-Buttons am Bildschirm eingesehen werden.



Ausdruck

Über den *Drucker*-Button wird in das Druckmenü gewechselt, um das Dokument auszudrucken. Hier werden auch die Einstellungen für die Visualisierung vorgenommen.



Onlinehilfe

Über den Hilfe-Button wird die kontextsensitive Hilfe zu den einzelnen Registerblättern aufgerufen.



Eingabe beenden

Das Programm kann mit oder ohne Datensicherung verlassen werden. Beim Speichern der Daten wird die Druckliste aktualisiert und in das globale Druckdokument eingefügt.

Norm, Material, Querschnitt

Material/ Querschn Im ersten Register werden die nachweisunabhängigen Parameter festgelegt.



Bild vergrößern 🗨

Norm

In einer Liste werden die beiden zur Verfügung	Norm	EC 2 Hochbau 🔽
stehenden Bemessungsregeln (Normen)		NA: Deutschland
(s. Literatur) angeboten.		
Der aktuelle nationale Anhang (NA) wird eingeblene		
Material		
In einer Liste werden die zur Verfügung stehenden Betonstahl- und Betongüten angeboten.		
Die Namen (z.B. C30/37) stehen für eine Reihe von		
Parametern, die zur Berechnung verwendet werden.		
lowoils am Endo dor Listo kann übor don Eintrag		

Jeweils am Ende der Liste kann über den Eintrag frei auf diese Parameter direkt zugegriffen werden.

Die Spannungsdehnungslinie des Betonstahls wird n. EC 2, 3.2.2, bilinear approximiert.

	Material			
	Betonstahl	B500A 💌		
	Beton	C30/37 💽		
	alternativ:			
	Beton (nicht zugfestes Material)	frei	▼	
	Trockenrohdichte	Pc	2200.0	kg∕m³
	charakteristische Druckfestigkeit	f_{ck}	30.0	N/mm²
Die Spannungsdehnungslinie des Betons im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) entspricht n. EC 2, 3.1.7, einem Parabel-Rechteck-Diagramm.	Dehnung bei Erreichen der Festigkei	t ε _{c2}	-2.00	%
	Bruchdehnung	ε _{cu2}	-3.50	%
	Exponent der Parabel (EC 2, 3.1.7)	n _{c2}	2.00	N/mm²
-	Elastizitätsmodul E	cm	32836.6	N/mm²

Eine Beschreibung der Baustoffe sowie der o.a. Funktionen befindet sich hier.

Materialsicherheitsbeiwerte

Das Bemessungskonzept des Eurocode sieht vor, dass die Schnittgrößen (Lastseite) mit Teilsicherheitsbeiwerten und die Baustoffe (Materialseite) mit Materialsicherheitsbeiwerten gewichtet werden.

Die Bemessung erfolgt für die gewichteten Schnittgrößen (Bemessungsgrößen), die in Abhängigkeit der Belastungsart (Kombination) festgelegt wurden.

Daher können die Materialsicherheitsbeiwerte für die *Grundkombination*, *Erdbeben-Kombination* oder *außergewöhnliche Kombination* nach EC 0 vom Programm vorbelegt werden (s. NA).

Analog zu den Beton- und Stahlgüten kann über den Eintrag *frei* am Ende der Liste auf die Beiwerte direkt zugegriffen werden.

Nähere Informationen zum Sicherheitskonzept finden Sie hier.

Expositionsklasse

Optional kann die Expositionsklasse des Bauteils	Expositionsklasse						
Ist eine Beanspruchungsklasse nicht maßgebend, kann sie deaktiviert werden.	für Bewehrungskorrosion für Betonangriff	XC3 💌 XA1 🔽					
Anhand der Expositionsklasse werden die Betondeckung und die Mindestbetongüte überprüft.	max. Bewehrungsgrad	ρ _s 8.00 %					
Sind die Werte unterschritten, erfolgt eine Fehlermeldung. Nähere Informationen zur Dauerhaftigkeit und Betondeckung finden Sie hier.							
Zur Interpretation des Endergebnisses ist die Eingabe	des maximalen Bewehrungsgrads	s obligatorisch. Wird er					

Der eingegebene Datenzustand kann exportiert (temporär gesichert) und in einem Bauteil derselben Klasse (hier: *4H*-EC2AB) wieder importiert werden.

Daten exportieren

Daten importieren

Querschnittsbescl	hreibung
-------------------	----------

Das Programm 4H-EC2AB verwaltet die
Querschnittstypen Rechteck, Plattenbalken,
Überzug, Doppel-T.

überschritten, erfolgt eine Fehlermeldung.

Querschnittstyp

Plattenbalken 토

Materialsiche	rhe	eitsbe	eiwerte

Bemessungssituation Tragfähigkeit (GZT) alternativ:

Bemessungssituation Tragfähigkeit (GZT)

	Grundkombination						
Yo	1.50	γs	1.15				
	frei		▼				
Χo	1.50	γ.	1.15				

4H-EC2AB - Bemessung von Aussparungen

h d_{s} h d_{s} h b h b h	Platte bezeichnet ereite von 1 m.	b _p +	+ h _f ∔	$b_{f} \longrightarrow b_{f}$	erfall des Rec	→ d _o
Für die typisierten Q Gesamthöl Plattendick Fußdicke/·	uerschnitte können ne/Stegbreite ke/-breite (oben) breite (unten)	die geometrisc h 80.0 h _o 20.0 h _u 30.0	hen Para	ameter schnell un <u>b</u> <u>30.0</u> <u>b</u> <u>120.0</u> <u>b</u> <u>60.0</u>	d einfach eing cm cm cm	jegeben werden.
Die Aussparung wird Aussparur Gurtdicke Länge	l über die Gurtdicke Ig: oben/unten	en (Obergurt, Ur e _o 25.0 I _A 80.0	cm	sowie die Länge e _u 35.0	definiert.	
Die Bemessung erfo festzulegen. Sie bezeichnen den oberhalb o Achsabst unterhalb Achsabst	lgt einachsig, deme Abstand der Schwe ler Aussparung: ände oben/unten der Aussparung: ände oben/unten	entsprechend sin erachse der jew d _{o,o} 4.0 d _{o,o} 3.4	nd die Ad eiligen B	chsabstände der I ewehrung zum nå d _{u,o} 3.4 d _{u,o} 6.0	Bewehrung im ächstgelegene cm cm	n Ober- und Untergurt en Betonrand.
Der Querschnitt wird Bildschirm dargestel	maßstabsgetreu a lt.	m	21 75.0 5:		72	. 0

Bemessungsparameter und Schnittgrößen

Schnitt-Im zweiten Register werden die Parameter und die Schnittgrößen für die Bemessung der Aussparung festgelegt.

größen

🎼 4H-EC2 - Bemessung [Positio	on 18: Hilfe]				-	- 🗆	×
Material/ Querschn größen Be	ewehr		auto an	۵ 🕒	19 🗧	ŞŞ	\checkmark
Bemessungsparameter Verfahren Momentennulldurchgang Querkraftaufteilung Schubbemessung Grundbewehrung	Heft 599, DAfStb in Mitte der Öffnu aus den Gurtstein Druckstrebenwinkel A _{50,0} 0.00 cm	lig ● n. Heft 459, DAfStb gkeiten)				4
Schnittgrößen in Mitte der A	Aussparung		Kräfte	/ Momente in	kN / kNm	▼	
Schnittgrößen aus 411- Bau	iteil importieren 🏋	Schnittgrößen aus Text-Datei einlesen 🧧		Tabelle	löschen 📋	X	
NEd I	My,Ed Vz,Ed kNm kN	Zeile löschen Zeile duplizieren Incul+ neue Zeile anhängen	р %				
1 🗃 🎛 🛛 0.0	504.0 168.0		0.72	2 🕨 maßge	eb. Lk anzeig	en	
			M _{y,Ed}		V _{z,E}	1	

Bild vergrößern 🍭

Bemessungsparameter

Die Bemessung einer Aussparung kann nach vier Verf Es sind implementiert das Verfahren aus <i>Leonhardt, T.</i> Verfahren aus den <i>Heften 399, 459, 599</i> , des Deutsche für Stahlbeton.	Verfahren Heft 599, DAfStb 토		
Zusatzoptionen ermöglichen, aktuellere Veröffentlichur	ngen in die Bemess	ung zu integrieren.	
Für die Verfahren n. Heft 399 und 599 kann der Nulldu Gurtmomente entweder in Mitte der Öffnung angenom 459, DAfStb in Abhängigkeit der Biegelinie bestimmt w	Momentennulldurchgang ● in Mitte der Öffnung ● n. Heft 459, DAfStb		
Der sich im Druckgurt befindliche Querkraftanteil kann entweder in Abhängigkeit der Gurtsteifigkeiten oder manuell festgelegt werden.	figkeiten % der Querkraft befinden sich im Druckgur	rt	
Für die Querkraftbemessung kann der Druckstrebenwi minimal (cot θ = 3) oder realistischer (vereinfacht n. EC angenommen werden.	Schubbemessung: Druckstrebenwinkel minimal vereinfacht n. EC 2-1-1 NA-DE, 6.2.3(2)	I	
Da der Träger i.A. aus einer Tragwerksbemessung ber erforderliche Bewehrung erhält, kann diese als Grundb eingegeben werden. Sie wird bei der Querkraftaufteilung aus den Gurtsteifig der Bewehrungswahl berücksichtigt.	Grundbewehrung A _{so,0} 0.00 cm² A _{su,0} 4.52 cm²		

Die Beschreibung des Rechenwegs befindet sich hier.

Schnittgrößen

Die Schnittgrößen werden als Bemessungsgrößen mit der Vorzeichendefinition der Statik eingegeben, wobei das x,y,z-Koordinatensystem dem I,m,n-System der pcae-Tragwerksprogramme entspricht.

Es können bis zu 10.000 Schnittgrößenkombinationen eingegeben werden.



	N _{Ed}	M _{y,Ed}	V _{z,Ed}		Zeile löschen Zeile duplizieren	ρ	
	kN	kNm	kN	neu 🔸	neue Zeile anhängen	%	
1 🛅 🎛	0.0	504.0	168.0			0.55	🕨 maßgeb. Lk

Ist die Online-Berechnung aktiviert, wird der erforderliche Längsbewehrungsgrad ρ je Schnittgrößenkombination am Bildschirm angegeben.

Der maximal erforderliche Längsbewehrungsgrad ist gekennzeichnet und bestimmt eine maßgebende Lastkombination, deren Berechnung über den Aktions-Knopf https://www.combination.com/combi

Schnittgrößen importieren

Detailnachweisprogramme zur Querschnittsbemessung benötigen Schnittgrößenkombinationen, die häufig von einem Tragwerksprogramm zur Verfügung gestellt werden.

Dabei handelt es sich i.d.R. um eine Vielzahl von Kombinationen, die im betrachteten Bemessungsschnitt des übergeordneten Tragwerkprogramms vorliegen und in das Anschlussprogramm übernommen werden sollen.

pcae stellt neben der 'per Hand'-Eingabe zwei verschiedene Mechanismen zur Verfügung, um Schnittgrößen in das vorliegende Programm zu integrieren.

Schnittgrößen aus 414- Programm importieren



Schnittgrößen aus Text-Datei einlesen



Import aus einem 4H-Programm

Voraussetzung zur Anwendung des DTE[®]-Import-Werkzeugs ist, dass sich ein pcae-Programm auf dem Rechner befindet, das Ergebnisdaten exportieren kann.

Eine ausführliche Beschreibung zum Schnittgrößenimport aus einem pcae-Programm befindet sich hier.

Import aus einer Text-Datei

Die Schnittgrößenkombinationen können aus einer Text-Datei im ASCII-Format eingelesen werden.

Die Datensätze müssen in der Text-Datei in einer bestimmten Form vorliegen; der entsprechende Hinweis wird bei Betätigen des *Einlese*-Buttons gegeben.

Anschließend wird der Dateiname einschl. Pfad der entsprechenden Datei abgefragt.

Es werden sämtliche vorhandenen Datensätze eingelesen und in die Tabelle übernommen. Bereits bestehende Tabellenzeilen bleiben erhalten.

Wenn keine Daten gelesen werden können, erfolgt eine entsprechende Meldung am Bildschirm.

Gewählte Bewehrung

Bewehr

Im dritten Register kann eine Bewehrung gewählt werden.



Bild vergrößern 🗨

Anhand eines Plattenbalken-Querschnitts werden die Möglichkeiten der Bewehrungswahl erläutert.



Die Bemessung der Aussparung liefert die max. erforderliche Bewehrung auf Grund der Trägeröffnung.

Die erforderliche Bewehrung aus einer Rahmenbemessung ist i.A. nicht eingeschlossen, kann aber für die Auswertung (s.u.) über die Grundbewehrung (s. **Reg. 2, Bemessungsparameter**) berücksichtigt werden.

Die gewählte Bewehrung wird auf den Steg begrenzt.

$\mathbf{\nabla}$	Bewehrung wahlen	
	Betondeckung oben c _{vo} 3.5 cm ≥ 3.5 cm	
	Betondeckung unten c _{vu} 3.5 cm ≥ 3.5 cm	
	Betondeckung seitlich c _{vr} 2.0 cm	
	Betondeckung innen c _{vi} 1.5 cm	
	Aufhängebewehrung Schnittigkeit, Anzahl oder Abstand = 0: keine Bewehrun	9
	links 2 Bügel 4 -schnittig, # 10 🔽 / 7.5 cm	
	vorh A _{sa} 6.28 cm² ≥ erf A _{sa} 5.18 cm²	
	Verteilbreite 16.0 cm	
	rechts 3 Bügel 2 -schnittig, 🖉 10 🖵 / 5.0 cm	
	vorh A _{sa} 4.71 cm² ≥ erf A _{sa} 3.24 cm²	
	Verteilbreite 16.0 cm	

Zunächst ist die *Betondeckung* / das *Verlegemaß* zu wählen. Die *seitliche Betondeckung* bezieht sich nur auf den Steg, die *Betondeckung innen* gilt für den Abstand unten/oben zur Aussparung.

Werden die Expositionsklassen des Bauteils berücksichtigt (s. Reg. 1, Expositionsklasse), wird die gewählte mit der erforderlichen Betondeckung verglichen. Ein Fehler wird gekennzeichnet.

Die Aufhängebewehrung wird links und rechts der Aussparung in Form von Bügeln angeordnet.

-

Es ist zu beachten, dass die Aufhängebügel möglichst dicht am Aussparungsrand liegen, daher sollte ihr Abstand nicht zu groß gewählt werden!

Ist die Online-Bemessung aktiviert, wird die gewählte mit der erforderlichen Aufhängebewehrung verglichen. Ein Fehler wird gekennzeichnet.

Zur Info ist die minimale Verteilbreite angegeben.



Die *Längsbewehrung* oberhalb und unterhalb der Aussparung ist mit der Anzahl der Stäbe n_s und dem Durchmesser d_s einzugeben. Sie kann in bis zu 10 Lagen angeordnet werden.

Bei Platten ist die Bewehrung mit dem Durchmesser d_s pro Abstand s einzugeben.

Ist die Online-Bemessung aktiviert, wird die gewählte mit der erforderlichen Längsbewehrung verglichen. Ein Fehler wird gekennzeichnet.



Die *Querkraftbewehrung* in den Gurten wird durch Bügel abgedeckt, die mit dem Durchmesser *d*_s pro Abstand s einzugeben sind. Es können mehrschnittige Bügel gewählt werden.

Ist die Online-Bemessung aktiviert, wird die gewählte mit der erforderlichen Bügelbewehrung verglichen.

erf. Achsabstand							
erf d _o	5.00	cm >	4.0	cm			
erf d _u	2.80	cm ≤	3.4	cm			

Mit den eingegebenen Werten werden die erforderlichen (minimalen) *Achsabstände* berechnet. Der erforderliche Abstand wird mit dem Eingabewert (s. **Reg. 1, Achsabstände**) verglichen. Ein Fehler wird gekennzeichnet.

erf. Achsabstand							
erfd _o 3.30 cm ≤ 3.4 cm							
erfdu 6.50 cm ≤ 6.5 cm	mit	d _{vu} 4.0 cm≥ 4.0 cm					

Sind mehr als eine Bewehrungslage angegeben (hier bei der unteren Längsbewehrung), werden die minimalen Stababstände (vertikal) ermittelt. Sie werden zur Info am Bildschirm angegeben.

Es kann ein fixer Stababstand eingegeben werden, mit dem der Achsabstand berechnet wird. Ist der Eingabewert = 0, wird der Mindestabstand individuell für jede Bewehrungslage ermittelt.



In der Druckliste werden die gewählten Werte dokumentiert und mit den Berechnungswerten verglichen. Fehler werden gekennzeichnet.

Abschließend erfolgt eine maßstäbliche Darstellung des bewehrten Querschnitts (*Maßstab* der Grafik, s. Ausdrucksteuerung) sowohl in der Druckliste als auch als Bewehrungsplan.

Die Querschnittsabmessungen sowie die wesentlichen Abstände der Bewehrung (c_v und dc_v) angegeben. Zur Info sind die vorhandenen Achsabstände vermaßt.



Außerdem wird der bewehrte Längsschnitt dargestellt. Die Aussparungslänge sowie die Bügelabstände und Verankerungslängen sind angegeben. Zur Info ist die Betondeckung zur Längsbewehrung vermaßt.

Durchführung der Bemessung

Mit dem Programm 4H-EC2AB, Bemessung von Aussparungen, können

- Rechteck-, (Sonderfall Platte)
- Plattenbalken-,
- Überzug-,
- Doppel-T-Querschnitte

mit einer großen rechteckigen Öffnung mit aktuell vier Verfahren bemessen werden.

Die Bemessungsschnittgrößen N_m, M_m, V_m wirken in der Mitte der Aussparung. Für auflagernahe Öffnungen (d.h. M_m / V_m < 1 m) sind die Verfahren nicht geeignet.

Es werden vereinfachte Stabwerksmodelle für die unterschiedlichen Beanspruchungen herangezogen



Je nach Bemessungsverfahren ergeben sich für den Nachweis unterschiedliche Querschnittsgrößen und Schnittkraftverteilungen.



Biegebemessung

Verfahren nach Leonhardt

Beim Verfahren nach Leonhardt ergeben sich durch die Aussparung ein oberer und unterer Querschnitt, deren Schwerachsabstände den Hebelarm z bilden.

Es wird angenommen, dass sich das Moment gleichmäßig auf die beiden Gurte in eine Zug- und Druckkraft aufteilt

$$(-) D = Z = M_m / z$$

Weiterhin wird angenommen, dass sich die Normalkraft N_m anteilig der Querschnitte aufteilt und in den jeweiligen Schwerpunkten der Gurte mit den Abständen z_o bzw. z_u angreift.

D und Z aus dem Biegemoment werden aufaddiert

$$N_o = N_m \cdot z_u/z + D \dots$$
 und $\dots N_u = N_m \cdot z_o/z + Z$

Entsprechend der Aufteilungszahl wird die Querkraft Vm auf den Druck- bzw. Zuggurt verteilt.

Nach Leonhardt übernimmt der Druckgurt ca. 80-90% der Querkraft und der Zuggurt im Zustand 2 etwa 10-20%.

$$V_0 = 0.8 \cdot V_m \dots$$
 und $\dots V_u = 0.2 \cdot V_m$

Aus den anteiligen Querkräften ergibt sich am Anschnitt der Aussparung eine zusätzliche Momentenbeanspruchung, wobei der Momentennullpunkt im Punkt m (Mitte der Aussparung) angenommen wird

$$M_0 = V_0 \cdot x \dots$$
 mit ... $x = 0.5 \cdot l_A \dots$ und ... $M_u = V_u \cdot x$

Damit ergeben sich gleiche Anschnittsmomente links und rechts der Aussparung

$$M_{ol} = M_{or} = M_o \dots bzw. \dots M_{ul} = M_{ur} = M_u$$

und eine anzuordnende Aufhängebewehrung $A_{s,l} = A_{s,r}$, die jeweils für $0.8 \cdot V_m$ bemessen wird.

Die Aufhängebewehrung ist möglichst dicht am Aussparungsrand innerhalb einer Breite von 0.3 h zu verteilen.

Verfahren nach Heft 399

Bei einer Bemessung nach Heft 399, DAfStb, wird angenommen, dass die anteilige Zugkraft aus dem Moment M_m ihren Angriffspunkt in der entsprechenden Stahllage hat. Der innere Hebelarm wird berechnet mit z = 0.85·d. Die weitere Berechnung von N_o und N_u entspricht der Berechnung n. Leonhardt.

Für die Bemessung wird angenommen, dass die Normalkräfte in der Schwerachse der Gurte wirken.

Die Querkräfte V_0 und V_u ergeben sich unter Berücksichtigung der Steifigkeiten des ungerissenen Ober- bzw. Untergurts (näherungsweise nach Heft 240, DAfStb, Kap. 1.3.3)

$$V_{o} = V_{m} \cdot K_{B,o} / (K_{B,o} + K_{B,u}) \dots \text{ und } \dots V_{u} = V_{m} \cdot K_{B,u} / (K_{B,o} + K_{B,u}) \dots \text{ mit } \dots$$
$$K_{B,o} = \kappa \cdot (E \cdot I_{o}) \dots \text{ und } \dots K_{B,u} = \kappa \cdot (E \cdot I_{u})$$

Der Beiwert κ kann vereinfachend nach Heft 240, DAfStb, Tab. 1.2 abgeschätzt werden.

Da er vom Bewehrungsgrad abhängt, ist die effektive Steifigkeit iterativ zu bestimmen.

Zur Berechnung der Gurtmomente wird der Momentennulldurchgang standardmäßig in Mitte der Aussparung angenommen.

Allerdings haben genauere Untersuchungen (Hottmann/Schäfer, Schellenbach-Held/Ehmann) ergeben, dass der Nulldurchgang x des Momentenverlaufs über die Aussparungslänge eher selten in der Mitte der Aussparung liegt. Daher kann optional der Nulldurchgang berechnet werden mit

4H-EC2AB - Bemessung von Aussparungen

$$x = M_m / V_m \cdot \alpha / (1 + \alpha) \dots \text{ mit } \dots$$

$$\alpha = (1/A_0 + 1/A_u) \cdot (I_0 + I_u) / z^2$$

Außerdem tritt das maximale Moment nicht direkt am Anschnitt auf, sondern wird im Knoten des Stabwerks bei ca. 0.1·I_A angenommen, sodass sich die Aussparungslänge um 0.2·I_A verlängert.

Die an der rechten bzw. linken Seite insgesamt erforderliche Aufhängebewehrung A_{sl} bzw. A_{sr} berechnet sich aus der resultierenden Zugkraft infolge der Kraftumlenkung von N, V und M am rechten bzw. linken Rand der Aussparung

$$\begin{split} Z_{v,r} &= Z_N + Z_M + Z_{V+\Delta M,r} \dots \text{ und } \dots Z_{v,l} = Z_N + Z_M + Z_{V+\Delta M,l} \dots \text{ mit } \dots \\ Z_N &= 0.25 \cdot N_m \cdot h_A / h \quad \text{unter Annahme eines Umlenkwinkels von } \Theta = 30^{\circ} \\ Z_M &= 0.4 \cdot D \cdot (x_1 - e_o) / d \dots \text{ mit } \dots x_1 = \text{Höhe der Druckzone außerhalb der Aussparung} \\ Z_{V+\Delta M,r} &= V_o \cdot (1 + 0.1 \cdot l_A / d + 0.33 \cdot l_A / e_o) \\ Z_{V+\Delta M,l} &= V_u \cdot (1 + 0.1 \cdot l_A / d + 0.33 \cdot l_A / e_u) \\ A_{s,l} &= Z_{v,l} / f_{y,Rd} \\ A_{s,r} &= Z_{v,r} / f_{y,Rd} \end{split}$$

Die Aufhängebewehrung ist möglichst dicht am Aussparungsrand innerhalb einer Breite von $0.3 \cdot h$ zu verteilen. Bei genauerer Berechnung des Momentennulldurchgangs sollte die Verteilbreite $0.2 \cdot I_A$ nicht überschreiten.

Verfahren nach Heft 599

Die Bemessung nach Heft 599, DAfStb, unterscheidet sich in nur wenigen Punkten von dem oben beschriebenen Verfahren nach Heft 399, DAfStb.

Der innere Hebelarm ergibt sich aus der Biegebemessung der Schnittgrößen N_m, M_m am Bruttoquerschnitt (ohne Aussparung).

Die Normalkraft im Zuggurt wirkt in der Stahllage, daher entsteht ein zusätzliches Moment infolge Ausmitte.

Verfahren nach Heft 459

Die Bemessung nach Heft 459, DAfStb, unterscheidet sich nur in wenigen Punkten von dem oben beschriebenen Verfahren nach Heft 399, DAfStb. Diese werden im Folgenden dargestellt.

Die Normalkräfte in Zug- und Druckgurt wirken in der Schwerachse der Gurte (innerer Hebelarm z analog Leonhardt).

Die Querkraftaufteilung kann optional aus den Gurtsteifigkeiten berechnet werden, wobei jedoch die Brutto-Steifigkeiten der Gurte verwendet werden.

Der Nulldurchgang des Momentenverlaufs wird berechnet, jedoch erfolgt keine Vergrößerung der Aussparungslänge.

Die Aufhängebewehrung wird in zwei Abschnitte aufgeteilt: Der erste Abschnitt direkt an den Aussparungsrändern links und rechts dient der Verankerung der Gurtlängsbewehrung, der zweite Abschnitt daran anschließend ermöglicht die Weiterleitung der Verankerungskräfte.

Verankerung der Gurtbewehrung: Die Bemessung erfolgt für eine Zugkraft, die der Querkraft des Druckgurts entspricht. Die Bewehrung wird auf einer Breite von $1.3 \cdot \min(e_0, e_u)$ möglichst dicht am Aussparungsrand verteilt. Weiterleitung der Verankerungskräfte: Die Bemessung erfolgt für $1.3 \cdot V_m$, verteilt auf $0.9 \cdot h$.

Schubbemessung

Bewehrung

Aus der **Biegebemessung** erhält man die vier Bewehrungslagen $A_{so,o}$, $A_{su,o}$ (Obergurt) bzw. $A_{so,u}$, $A_{su,u}$ (Untergurt); aus der Schubbemessung die Bügelbewehrung $a_{sb,o}$ (Obergurt) und $a_{sb,u}$ (Untergurt).

Außerdem wird die Aufhängebewehrung A_{s,I} und A_{s,r} ermittelt.

Die Verankerungslängen der Zugbewehrung direkt an der Aussparung A_{su,o} (Obergurt), A_{so,u} (Untergurt) wird für eine Druckstrebenneigung von 45° berechnet. Bei einer geringeren Neigung erhöht sich die Verankerungslänge entsprechend.

Schnittgrößenimport

Die statische Berechnung eines Bauteils beinhaltet i.A. die Modellbildung mit anschließender Berechnung des Tragsystems sowie nachfolgender Einzelnachweise von Detailpunkten.

Bei der Beschreibung eines Details sind die zugehörenden Schnittgrößen aus den Berechnungsergebnissen des Tragsystems zu extrahieren und dem Detailnachweis zuzuführen.

In der Programmorganisation gibt es hierzu verschiedene Vorgehensweisen

• zum einen können Tragwerks- und Detailprogramm fest miteinander verbunden sein, d.h. die Schnittgrößenübergabe erfolgt intern. Es sind i.A. keine weiteren Eingaben (z.B. Geometrie) notwendig, jedoch möglich (z.B. weitere Belastungen). Die Programme bilden eine Einheit.

Dies ist z.B. bei der Programmkombination *Stütze mit Fundament* der Fall, da beide Programme auch einzeln bedient werden können (*4H*-STUB, *4H*-FUND).

• zum anderen sind die 4H-Programme in der Lage, über definierte Punkte miteinander zu kommunizieren. Die Detailprogramme können sich die Schnittgrößen von den Tragwerksprogrammen über ein zwischengeschaltetes Export/Import-Tool abholen.

Anhand eines einfachen Rahmens wird dieser Schnittgrößen-Export/Import zwischen 4H-Programmen erläutert.

Schnittgrößenexport

Zunächst sind in dem exportierenden 4H-Programm (z.B. 4H-FRAP, Räumliche Stabtragwerke) die Orte zu kennzeichnen, deren Schnittgrößen beim nächsten Rechenlauf exportiert, d.h. für den Import in ein Detailnachweisprogramm bereitgestellt werden sollen.

In diesem Beispiel sollen die Schnittgrößen für eine Querschnittsbemessung übergeben werden. Dazu ist an der entsprechenden Stelle ein Kontrollpunkt zu setzen.

Nach einer Neuberechnung des Rahmens stehen die Exportschnittgrößen dem aufnehmenden 4H-Programm (z.B. 4H-EC2QB, 4H-EC3SA usw.) zum Import zur Verfügung.



Ausführliche Informationen zum Export entnehmen Sie bitte dem DTE[®]-Schnittgrößenexport.

Schnittgrößenimport

Aus dem aufnehmenden *4H*-Programm wird nun über den *Import*-Button das Fenster zur DTE[®]-Bauteilauswahl aufgerufen. Hier werden alle berechneten Bauteile dargestellt, wobei diejenigen, die Schnittgrößen exportiert haben, dunkel gekennzeichnet sind.

Das gewünschte Bauteil kann nun markiert und über den *bestätigen*-Button ausgewählt werden. Alternativ kann durch Doppelklicken des Bauteils direkt in die DTE[®]-Schnittgrößenauswahl verzweigt werden.

Schnitt 1: Stab 3 bei s = 0.18 m	🐱 Stahlriegel, Anschnitt, Anschluss 1
Schnitt 2: Stab 5 bei s = 0.00 m	🗱 Stahlriegel, Anschluss 2
Schnitt 3: Stab 7 bei s = 2.00 m	🗱 Stahlbetonriegel
Schnitt 4: Stab 9 bei s = 4.00 m	🗱 Stahlstütze, Anschluss 2
Schnitt 5: Stab 10 bei s = 3.88 m	🐯 Stahlstütze, Anschnitt, Anschluss 1
● Schnitt 6: Stab 11 bei s = 0.00 m	🗱 Stahlbetonstütze

In der Schnittgrößenauswahl werden die verfügbaren Schnittgrößenkombinationen aller im übergebenden Programm gekennzeichneten Schnitte angeboten. Dabei sind diejenigen Schnitte deaktiviert, deren Material mit dem Detailprogramm nicht kompatibel ist.

4H-EC2AB - Bemessung von Aussparungen

Es wird nun der Schnitt geöffnet, dessen Schnittgrößen eingelesen werden sollen.

∑§ 🛟									
Schnitt 1: Stab 3 bei s = 0.18 m Stahlriegel, Anschnitt, Anschluss 1									
Schnitt 2: Stab 5 bei s = 0.00 m Stahlriegel, Anschluss 2									
🗉 Schnitt 3: Stab 7 bei s = 2.00 m 🛛 🚱									
Stahlbetonriegel									
Material: Stahlbeton, Querschnitt: Plattenbalken (Un	rterzug) mit bS	teg=30,0cm, hg	esamt=60,0	cm, bPlatte=120	0.0cm, hPlatte=	20,0cm			
	N	Vm LNI	Vn	T	Mm	Mn			
	KIN	KIN	KIN	KINITI	KINIM	KINM			
💽 Nachweis 2: Schnittgrößenermittlung (Th. I. 🤇	Ord.)								
Nachweis 4: EC 2 Bemessung									
🕒 🔟 Extremierung 1: Standardkombination									
🖃 🔍 Zusammenfassung Nachweis 4									
🚰 min N	1.85	-4.06	-22.69	17.24	381.64	-20.31			
🚰 max N	29.13	0.00	157.67	0.00	-101.24	0.04			
min Vn	1.85	-4.06	-22.69	17.24	381.64	-20.31			
max Vn	29.13	0.00	157.67	0.00	-101.24	20.04			
	29 13	-4.06 0 00	157 67	17.24 0.00	-101 24	-20.31 0.04			
max vs	23.83	0.00	135.12	0.00	-85.92	0.04			
🗘 max T	1.85	-4.06	-22.69	17.24	381.64	-20.31			
🕂 min Mn	29.13	0.00	157.67	0.00	-101.24	0.04			
🔂 max Mn	1.85	-4.06	-22.69	17.24	381.64	-20.31			
i min Μζ	1.85	-4.06	-22.69	17.24	381.64	-20.31			
(🕈 max Μζ 29.13 0.00 157.67 0.00 -101.24 0.04									
Schnitt 4: Stab 9 bei s = 4.00 m 🗱 Stahlstütze, Anschluss 2									
🗈 Schnitt 5: Stab 10 bei s = 3.88 m 🛛 🗱 Stahlstütze, Anschnitt, Anschluss 1									
Schnitt 6: Stab 11 bei s = 0.00 m Stahlbetonstütze									

Die in das importierende Programm übertragbaren Schnittgrößenspalten sind gelb unterlegt.

Dies sind z.B. im Programm 4H-EC3SA (Schweißnähte) sämtliche verfügbaren Schnittgrößentypen, im Programm 4H-BETON (einachsige Bemessung) nur die Typen N, Vn, Mm und T.

Die Kombinationen können beliebig zusammengestellt werden, pcae empfiehlt jedoch, nur diejenigen K. auszuwählen, die als Bemessungsgrößen für den zu führenden Detailnachweis relevant sind.



Über den nebenstehend dargestellten Button können doppelte Zeilen eliminiert werden, um die Anzahl der zu übertragenden Lastkombinationen zu reduzieren.

Nach Bestätigen der DTE[®]-Schnittgrößenauswahl bestückt das importierende Programm die Schnittgrößentabelle, wobei ggf. vorhandene Kombinationen erhalten bleiben.

	N _{Ed} kN	My,Ed kNm	Vz,Ed kN	M _{z,Ed} kNm	V _{y,Ed} kN	T _{t,Ed} kNm	
1: 🛅 🗄	• 1.8	381.6	-22.7	-20.3	-4.1	17.2	Import Lk 1
2: 🛅 🖥	29.1	-101.2	157.7	0,0	0.0	0.0	Import Lk 2
3: 🛅 🖥	23.8	-85.9	135.2	0.0	0.0	0.0	Import Lk 3

neu-

Die Kompatibilität der Querschnitts- und Nachweisparameter zwischen exportierendem und importierendem Programm ist zu gewährleisten.

Eine Aktualisierung der importierten Schnittgrößenkombinationen, z.B. aufgrund einer Neuberechnung des exportierenden Tragwerks, erfolgt **nicht**!

Ausdrucksteuerung

Eingabeparameter und Ergebnisse werden in einer Druckliste ausgegeben, deren Umfang über die folgenden Optionen beeinflusst werden kann

Für die Detail-Position können *Vorbemerkungen* in das Druckdokument eingefügt werden. Der Text kann in den dafür vorgesehenen Text-Editor (erreichbar über **>**) eingegeben werden. Die benötigte Zeilenanzahl wird angegeben.

Es kann eine maßstäbliche grafische Darstellung des Querschnitts in die Liste eingefügt werden.

Der *Maßstab* kann entweder vorgegeben werden, oder die Zeichnung wird im Falle einer Eingabe von Null größtmöglich in den dafür vorgesehenen Platz gesetzt.

Eingabeprotokoll

⊳	Vorbemerkungen	(3 Zeilen)
4	Grafik im Maßstab	1: 5.0

- 🗹 Eingabeparameter
- 🗹 Materialsicherheitsbeiwerte
- 🔲 zusätzliche Informationen
- Parameter des nationalen Anhangs
- Vorschriften

Anschließend werden die *Eingabeparameter* und die *Materialsicherheitsbeiwerte* bzw. *Bemessungsgrößen* ausgedruckt.

I.A. reicht die Ausgabe der Beton- und Betonstahlsorte aus; bei Aktivierung der *zusätzlichen Informationen* werden zudem die Rechenparameter ausgegeben.

Im Anschluss an die Ergebnisse sind die zur Bemessung des Querschnitts maßgebenden *Parameter des nationalen Anhangs* angeordnet.

Zum Schluss kann eine Liste der verwendeten Vorschriften (Normen) abgedruckt werden.

Ergebnisse

- O ausführlich
- ⊙ standard
- O minimal

Der Umfang der Ergebnisdarstellung kann ausführlich, standard oder minimal sein.

- eine ausführliche Ergebnisausgabe beinhaltet die Ausgabe sämtlicher verwendeter Formeln, um Schritt für Schritt den Lösungswert nachzuvollziehen
- ist dagegen die Ergebnisausgabe minimal, wird nur das Endergebnis ohne weiteren Kommentar ausgedruckt
- im Normalfall reicht die Standardausgabe, bei der nur die wichtigsten Zwischenwerte zusätzlich zum Endergebnis ausgegeben werden

Bei einer großen Anzahl an Lastkombinationen ist es sinnvoll, die Ergebnisse in sehr kompakter Form *tabellarisch* auszugeben.

O maßgebende Lastkombination (max ρ) detailliert

2

- O Lastkombination detailliert: Nr. 7
- O keine detaillierte Ausgabe

O maßgebende Lastkombination (max ρ)

Optional kann die *maßgebende Lastkombination*, die zur maximalen Bewehrung (max ρ) geführt hat, in der Standard-Form angefügt werden.

Alternativ kann es sinnvoll sein, den Berechnungsablauf einer frei wählbaren Lastkombination ausgeben zu lassen.

sgeben 📀 Lastkombination detailliert: Nr.

Es kann auch keine detaillierte Ausgabe erfolgen.

Neben der tabellarischen Ausgabe kann auch nur die *maßgebende Lastkombination* oder eine frei gewählte Lastkombination protokolliert werden.

Um den Umfang des Berechnungsprotokolls zu reduzieren, kann die Ausgabe von **Zwischenergebnisse**n und/oder **Erläuterungsskizzen** unterdrückt werden. Zwischenergebnisse

Erläuterungsskizzen

ec2ab_details.htm[23.02.2024 13:13:37]

Das Abschalten der Erläuterungsskizzen betrifft nicht die Ausgabe der Übersichtsgrafik (s.o.).

Das Statikdokument wird in strukturierter Form durchnummeriert, die auch mit dem pcae-eigenen

Abschnittsnummerierung unterdrücken

Verwaltungsprogramm **PROLOG** korrespondiert. Optional kann die **Abschnittsnummerierung unterdrückt** werden.

Nationale Anhänge zu den Eurocodes

Die Eurocode-Normen gelten nur in Verbindung mit ihren *nationalen Anhängen* in dem jeweiligen Land, in dem das Bauwerk erstellt werden soll.

Für ausgewählte Parameter können abweichend von den Eurocode-Empfehlungen (im Eurocode-Dokument mit 'ANMERKUNG' gekennzeichnet) landeseigene Werte bzw. Vorgehensweisen angegeben werden.

In pcae-Programmen können die veränderbaren Parameter in einem separaten Eigenschaftsblatt eingesehen und ggf. modifiziert werden.

Dieses Eigenschaftsblatt dient dazu, dem nach Eurocode zu bemessenden Bauteil ein nationales Anwendungsdokument (NA) zuzuordnen.

NAe enthalten die Parameter der nationalen Anhänge der verschiedenen Eurocodes (EC 0, EC 1, EC 2 ...) und ermöglichen den **pcae**-Programmen das Führen normengerechter Nachweise, obwohl sie von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt werden.



₹

NAe enthalten die Parameter der nationalen Anhänge der verschiedenen Eurocodes (EC 0, EC 1, EC 2 ...) und ermöglichen den pcae-Programmen das Führen normengerechter Nachweise, obwohl sie von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt werden.

Die EC-Standardparameter (Empfehlungen ohne nationalen Bezug) wie auch die Parameter des deutschen nationalen Anhangs (NA-DE) sind grundsätzlich Teil der pcae-Software.

Darüber hinaus stellt pcae ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem weitere NAe aus Kopien der bestehenden NAe erstellt werden können. Dieses Werkzeug, das über ein eigenes Hilfedokument verfügt, wird normalerweise aus der Schublade des DTE[®]-Schreibtisches heraus aufgerufen. Einen direkten Zugang zu diesem Werkzeug liefert die kleine Schaltfläche hinter dem *Schraubenziehersymbol*.

			_		
zur Hau	ntepito	$AH = C2\Delta B$	Romossing	von	Aussnarungen
Հայ լյասլ	JUSCILC	TIFLOLAD	Demossung	von	Russparungen

© pcae GmbH Kopernikusstr. 4A 30167 Hannover Tel. 0511/70083-0 Fax 70083-99 Mail dte@pcae.de